



Manual Receptor de antena parabólica Vision Elsys Serie 4000

Instalação do Aparelho

Para fazer a programação , no controle remoto pressione a tecla **MENU** seguida do código de acesso 99. O visor começara a piscar indicando que o aparelho está no modo programação. Para selecionar o tipo de LNB basta digitar o código de correspondente na tabela abaixo :



COD.	Indicação no Display	Tipo de instalação - LNB/ LNBF
91	L1	LNB comum com polar rotor ou multiponto com chave coaxial
92	L2	LNBF multiponto com deslocamento de frequência nos canais horizontais
93	L3	LNBF multiponto com deslocamento de frequência nos canais verticais
94	L4	LNBF monoponto comutado por tensão 13V para canais verticais e 18V para canais horizontais
95	L5	LNBF monoponto comutado por tensão 13V para canais horizontais e 18V para canais verticais

Após selecionar o tipo correto pressione a tecla **STORE** por 2 segundos . O visor exibirá a mensagem SE (st). Caso a instalação utilize a a saída RF do receptor, você deve selecionar o canal pelo qual o receptor enviará o sinal para a tv .