



Manuais, artigos e informações úteis você encontra em WWW.FABIONES.COM.BR

Como programar o receptor Ana-Digi Hicom Adx-100 ?

Informações extraídas do Manual do Usuário

Especificações Técnicas

Alimentação de 90-250V Ac / 50 60 Hz Frequência de entrada de 950 a 2150 Mhz - Nível de Sensibilidade de 85dBm - impedância de entrada de 75 ohms (conector F) Conexões A/V Rca Nível de saída de vídeo de 1 vpp nível de saída do modulador de 70 Dbuv - Decodificador de Áudio Mpeg 1 e 2 - Decodificador de Vídeo Mpeg 2 - Lnb / Lnbf alimentado por 13 / 18 Vdc 300Ma Max

Compatível com o padrão de sistema digital DVB-S Permite a edição de canais, como favoritos e apagar - possui múltiplos modos de busca - busca cega - 8 teclas de canais favoritos para analógicos e 16 para digitais - função timer programável : desliga o receptor e a tv - Auxílio no apontamento automático da antena (interface digital) - Sintoniza qualquer canal digital aberto em banda C e banda Ku - Programados com canais analógicos e digitais transmitidos pelo satélite StarOne C2 - compatível com chaves DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 ; - Compatível com sistemas de vídeo NTSC / PAL-M / PAL

O Receptor de Satélite Analógico e Digital ADX 100 Hicom Sat pode armazenar até 2.500 Canais

Controle Remoto com teclas de canais favoritos de fácil acesso. -

Analógico e digital



Encontre outros manuais de Receptores mais antigos !

Consulte nosso acervo, pois a Colitec Áudio Vídeo & informática vem trabalhando para digitalizar os manuais que temos disponíveis para contribuir com a sociedade no sentido de ser realmente útil, pois existe aparelhos que já estão fora do mercado e ainda estão em funcionamento e possuímos os respectivos manuais, se você tem um manual antigo mande para nós , pois será muito bem vindo e aproveitado !

Programação

3.1.1 Interface Analógica - Sintonia de canais - Para realiza a sintonia dos canais analógicos, primeiramente é necessário entrar no modo de programação. Para isso, pressione a tecla <Menu> + <99>. O Display vai exibir a frequência do canal atual com 4 dígitos. Após isso, basta digitar a frequência do canal desejado ou realizar a sintonia fina pressionando a tecla <IF - ◀> ou <IF + ▶>. Para memorizar o canal sintonizado, pressione a tecla <STORE> (Sintoniza aproximadamente 31 canais analógicos + alguns canais de Rádios)

3.1.2 Lnbf Monoponto e Multiponto - A configuração do receptor para recepção dos canais utilizando um sistema com Lnbf Monoponto ou Multiponto pode ser realizada através da tecla <LNB> Pressionando esta tecla o display exibirá "Lnb1" ou "Lnb2", sendo LNB1= Monoponto ; Lnb2 = Multiponto

4.1 Interface Digital - Configurando a interface digital: O Receptor Ana-Digi já vem com os seguintes canais do satélite StarOne C2 Programados:

Canal	Nome	Frequência	Polarização	Symb. R.
1	Recod Sp	3873	V	05924
2	SBT REDE	3752	V	06330
3	TV JUSTIÇA	3672	V	06665
4	JUSTIÇA 2	3964	V	06665
5	TV ESCOLA	3972	V	02929
6	ALTEROSA	3972	V	03703
7	CBED CH3	3977	V	03616
8	CBED Rede	3977	V	03616
9	CBED CH2	3977	V	03616
10	Igreja MUNDIAL	3641	H	06517
11	Rede Minas	3694	H	03599
12	Conexão	3646	H	07200
13	TV VERDADE	3946	H	07200
14	Canal do Boi	3946	H	07200
15	TV Ceará	3954	H	04398
16	Tv educatica	3982	H	02169
17	Agro Canal	3998	H	02399

4.1.1 Navegando nos Menus - Na primeira vez que for ligado o receptor de satélite, terá acesso ao menu principal pressionando a tecla <MENU> Esse menu contém vários itens:

Usar as teclas <▲> <▼> para subir ou descer uma linha . O item selecionado estará em evidência <cor amarela>. Usar a tecla <Ok> para confirmar a seleção. Usar a tecla <MENU> para sair do item atual. Usar a tecla < Menu > sempre que queira sair do menu do sistema . No caso anterior, pressionando <OK> temos uma lista dos canais gravados (a lista exibe sempre 10 canais). Pressione as teclas <◀> e <▶> , alterna entre os 10 canais anteriores ou posteriores.